


## 【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定




1. 設定




2. 網路與網際網路



3. 無線熱點與網路分享



4. Wi-Fi 無線熱點

5. 使用 Wi-Fi 無線熱點  
→ 開啟

6. 完成