



## 【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1.設定



2.連接



3.行動無線基地台與網路共享



4.行動無線基地台



5.關→開



6.完成