



## 【卡片 PIN 碼】 變更 PIN 碼



1. 設定




2. 安全性與隱私權




3. 其他安全性和隱私權設定



4. SIM 卡鎖定



5. 選擇 SIM1/SIM2



6. 更改 SIM 卡 PIN 碼

7. 輸入 SIM 卡的 PIN 碼  
→ ✓ (確定)8. 輸入 SIM 卡的新 PIN 碼  
→ ✓ (確定)9. 重新輸入新的 PIN 碼  
→ ✓ (確定)



10.完成

CHIT HSDDB