



## 【切換頻率】 切換頻率



1. 設定



2. 行動網路



3. 選擇 SIM1/SIM2



4. 慣用網路類型



5. 自行選擇