



【卡片 PIN 碼】 開關 PIN 碼



1. 設定




2. 安全性與隱私權



3. 其他安全性和隱私權設定



4. SIM 卡鎖定



5. 選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼



6. 鎖定 SIM 卡 → 開啟



7. 鎖定 SIM 卡 → ✓ (確定)




8. 完成

關閉 PIN 碼



6. 鎖定 SIM 卡 → 關閉



7. 解除鎖定 SIM 卡
→ ✓ (確定)



8. 完成