



【卡片 PIN 碼】 開關 PIN 碼



1.設定



2.安全性與隱私權




3.其他安全性和隱私權設定

1/2



4.SIM 卡鎖定



5.選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼



6.鎖定 SIM 卡→開啟



7.鎖定 SIM 卡→✓(確定)



8.完成

關閉 PIN 碼

6. 鎖定 SIM 卡 → 關閉

7. 解除鎖定 SIM 卡
→ ✓ (確定)

8. 完成