

【VoLTE】 Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.設定




2.連接



3.Wi-Fi 通話→開



4.Wi-Fi 通話



5.通話偏好設定



6.自行選擇