



【切換頻率】 切換頻率



1.設定



2.連接



3.行動網路



4.網路模式



5.自行選擇