



【卡片 PIN 碼】 開關 PIN 碼



1.設定



2.安全性與隱私權



3.其他安全性和隱私權設定

1/2



4.SIM 卡鎖定




5.選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼



6.鎖定 SIM 卡→開啟



7.提示說明→確定

8.鎖定 SIM 卡 PIN 碼
→確定



9.完成

關閉 PIN 碼



6.鎖定 SIM 卡→關閉



7.解鎖 SIM 卡 PIN 碼
→確定



8.完成