

【卡片 PIN 碼】 解鎖 PUK


※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢




1.當輸入 PIN 碼 3 次錯誤
顯示輸入 PUK 碼→確定




2.輸入 8 位數 PUK 碼
→ →



3.輸入新 PIN 碼
→ →



4.確認新 PIN 碼
→ →



5.完成