

【行動上網】 數據漫遊開關



1.設定



2.行動服務



3.行動數據選項



4.數據漫遊 開啟/關閉

雙 SIM 卡-開啟/關閉數據漫遊

1.設定



2.行動服務




3.選擇 SIM 卡




4.數據漫遊 開啟/關閉


Turn on/off Data Roaming




1.Settings



2.Cellular




3.Cellular Data Options




4.Turn on/off Data Roaming


Use dual SIM to Turn on/off Data Roaming




1.Settings



2.Cellular



3.Select SIM Card



4. Turn on/off
Data Roaming