



## 【卡片 PIN 碼】 解鎖 PUK

※輸入客服人員提供的 PUK 碼，可以有 **10 次**機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢



1. PIN 輸入 3 次錯誤  
要求輸入 **PUK 碼**



2. 輸入 **8 位數** PUK 碼  
→好



3. 選擇新的 PIN 碼  
→好



4. 確認新 PIN →好



5. 完成