


【卡片 PIN 碼】 解鎖 PUK


※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢




1.當輸入 PIN 碼 3 次錯誤
顯示輸入 PUK 碼→確定



2.輸入 8 位數 PUK 碼
→ (確認)



3.輸入新的 SIM 卡 PIN 碼
→ (確認)



4.重新輸入新的 PIN 碼
→ (確認)



5.完成