



【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定




1.設定




2.網路與網際網路



3.無線基地台與網路共用



4.Wi-Fi 無線基地台

5.使用Wi-Fi 無線基地台
→開啟

6.完成