【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路

1.設定

2.行動服務

3.Wi-Fi 通話

4.在 iPhone 上進行 Wi-Fi 通話→開啟



5.啟用

6.完成

雙 SIM 卡-開啟 Wi-Fi 通話

1.設定

2.行動服務

3.選擇 SIM 卡

4.Wi-Fi 通話

5.在 iPhone 上進行 Wi-Fi 通話→開啟



6.啟用

7.完成

[Activate Wi-Fi calling (Turn on Wi-Fi and connect to a Wi-Fi network)]

1.Settings



2.Cellular



3.Wi-Fi Calling

CHT HSDE



4.Enable Wi-Fi Calling on This iPhone



5.Enable



6.Finished

Use dual SIM to Activate Wi-Fi Calling

1.Settings



2.Cellular



3.Select SIM Card

4.Wi-Fi Calling



5.Enable Wi-Fi Calling on This iPhone



6.Enable

CHT FSDB



7.Finished

CHT HSDB