【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1.設定

2.連接



3.行動無線基地台與網路共享

4.行動無線基地台

5.關→開

6.完成

CHT NSD