【卡片 PIN 碼】 開關 PIN 碼



1.設定



2.安全與隱私



3.更多安全性設定



4.SIM 卡鎖



5.選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼



6.SIM 卡鎖→開啟



7.輸入 PIN 碼→確定



8.完成

關閉 PIN 碼



6.SIM 卡鎖→關閉



7.輸入 PIN 碼→確定



8.完成

CHT HSDB