【卡片 PIN 碼】　解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢



1.PIN 碼 3 次錯誤
顯示輸入 PUK 碼



2.輸入 8 位數 PUK 碼
→ ✔ 確定



3.輸入新 PIN 碼
→ ✔ 確定



4.確認新 PIN 碼
→ ✔ 確定



5.完成

CHTSDP