【卡片 PIN 碼】 變更 PIN 碼



1.設定



2.安全與隱私



3.更多安全性設定



4.SIM 卡鎖



5.選擇 SIM1/SIM2 →變更 PIN 碼



6.輸入舊 PIN 碼→確定



7.輸入新的 PIN 碼 →確定



8.重新輸入新的 PIN 碼 →確定



9.完成

CHTSD